






VGT-900 超声波清洗机

使用说明书

- 请在使用本产品前阅读使用说明书
- 请保存好此使用说明书

适用范围

日用品类	珠宝首饰类	眼镜钟表类
		
电动刮胡刀刀头、电动刮胡刀片、假牙、梳子、牙刷等	项链、戒指、耳环、手镯等	眼镜、太阳眼镜、手表链、防水手表等

金属小零件	餐具类
	
手表部件、古币、证章、油嘴等	金属餐具


超声波的除垢过程



水在超声波作用下，会产生许多微小的气泡。




在超声波作用下气泡会不断的“爆炸”冲击物体表面的污垢，并对物件进行灭菌消毒。



污垢分裂成小颗粒状并脱离物品表面，进入水中。

操作说明



打开上盖，将清水注入不锈钢内胆。

无水操作会损坏机器

将清洗物品放入水中。（物品上需要清洗的部位充分浸入水中，但水位不能超过最高水位线“MAX”）
插上电源。



按“开/关机键”，开始3分钟默认工作时间。工作时间完成，清洗机自动停止工作。

在清洗过程中如需停止工作，请按一下“开/关机键”。



当清洗完成，断开电源，将物品取出。最后，将水全部倒出，并将清洗机擦净存放。

在清洗过程中，发出“滋滋”的声音，表示清洗正在进行

常用的四种清洗方法



普通清洗

只需使用普通水即可。被清洗的物品或需要清洗的部分应完全浸没，但水位要保持在最高水位线“MAX”。



加强清洗

当产品较长时间未被清洗或污垢较多时，可将家庭中清洗餐具用的洗洁精加入少许(约15~20ML)这样可以加速污垢的分解，使超声波的清洗效果增强约20%。



注:在使用加强清洗方法后，可以选择多一次工作循环的重复清洗，这样也会提高清洗效果。

分段清洗

对于长度较长的物品，可按图示进行分段清洗。



深度清洗

当物品需要深度清洗或消毒时，先使用“加强清洗”，然后换水，加入至10毫升具有消毒功能的洗涤剂，重新清洗。

安全措施

⊘ 注意事项—以防止发生火灾及人员伤亡



除非专业人员，请勿轻易拆装产品。



请不要在清洗槽中加入研磨剂及含腐蚀性的化学药剂。



在清洗槽中加水之前请不要插上电源
加水量不要过“MAX-”线，避免水溢出。



禁止用水冲洗整个产品，以防止触电。




禁止用湿的手去触摸插头，以防止触电。



睡觉、打瞌睡时请勿使用本产品。



请按使用手册正确使用产品，切勿私自使用配件或使用厂家未曾建议的配件。



请不要使用电源线或插头损坏的产品。



在清洗过程中,任何不牢固的镶嵌物都可能会松脱
请勿将布制品、皮革制品、木制品等易褪色的制品放入本机中清洗

安全措施



请提高警惕以防止发生触电意外



用完产品后请拔掉插头。



远离热源，并放置于干燥、平坦处。



请将产品放在安全的地方，防止掉入水中或其他液体中。



在无人照看时，请勿将产品插上电源。



沐浴时请勿使用产品。



不要将产品浸入水中或其它液体中。



当产品掉入水中时，请不要用手触摸产品，应立即拔掉插头。



请勿将手机及不防水的手表放入本机中清洗
请勿将贝壳、玳瑁类制作的镜架或工艺品放入本机中清洗

保修与维护




清洗结束后，请拔掉电源，并倒掉清洗槽中的水。

请不要将水长时间存放在清洗槽中。



用干毛巾将清洗槽和机器表面擦干。

禁止用水直接冲洗，以防止发生触电。



用完产品后，将产品放置于阴凉干燥的地方保存。

技术规格

名称	超声波清洗机	型号	VGT-900
外观尺寸	205×115×90mm		
内槽尺寸	155×80×40mm		
清洗槽容积	400ml		
电压	AC220~240V 50Hz		
功率	35W		
超声波频率	40KHz		
时间设置	3分钟自动关机		
净重	630g		